

## **Easyseat Bedienungsanleitung**

Vielen Dank für den Kauf eines Easyseat.

Der Easyseat besitzt ein außergewöhnliches Design, das eine gewisse Eingewöhnungszeit erfordert.

### **Montage:**

Am besten lassen Sie den Sattel von Ihrem Fachhändler montieren.

Wenn Sie ihn selber montieren wollen, stellen Sie zuerst fest, welche Sattelstütze sich an Ihrem Rad befindet.

Es gibt zwei unterschiedliche Bauarten:

1. Sattelstütze mit integrierter Sattelklemmung, hier können Sie den Easy seat direkt montieren. Beachten Sie hierbei die Montageanleitung Ihrer Sattelstütze.
2. Sattelstütze ohne Klemmung, hier benötigen Sie einen Adapter, den Sie bei Ihrem Fachhändler bekommen können, bzw. eine Sattelstütze mit integrierter Klemmung.

### **Einstellung der Breite:**

Wenn Sie die beiden Klemmschrauben (Cup Clamps with Thumbscrew) etwas lösen, können Sie die beiden Sitzschalen nach links und rechts bewegen.

Beginnen Sie zunächst mit der schmalsten Stellung, sodass sich die beiden Schalen fast berühren, und ziehen Sie die beiden Klemmschrauben wieder handfest an.

Ist dies nach einer Probefahrt zu schmal, lösen Sie die beiden Klemmschrauben wieder etwas und bewegen Sie beide Sitzschalen etwas nach außen, beachten Sie, dass beide Schalen den gleichen Abstand von der Mitte haben.

### **Einstellung des Winkels:**

Über die Einstellmöglichkeiten an Ihrer Sattelstützenklemmung können Sie die Neigung des Easyseat bestimmen. Diese hängt von der Geometrie Ihres Rades ab.

Der Easyseat sollte nach vorne unten geneigt sein. Bei einer zu waagerechten Montage können Druckstellen im hinteren Bereich der Oberschenkel entstehen.

Bei einer zu starken Neigung nach vorne und unten erhöht sich evtl. der Druck auf die Handgelenke. Hier können Sie Abhilfe schaffen, indem Sie den Lenker etwas höher einstellen.

### **Gewährleistung:**

Wir gewähren zwei Jahre Garantie und tauschen alle Teile des Sattels in dieser Zeit kostenlos um, wenn ein Fehler in der Herstellung vorliegt.

---

SQlab GmbH - Ergonomisches Radsportzubehör

Postweg 4

D - 82024 Taufkirchen - Germany

Fon: +49-89-6661046-0

Fax: +49-89-6661046-18

Website: <http://www.sq-lab.com>

---

HRB 147149, AG München, GF Tobias Hild, Annette Hild  
Steuernr. 143/182/40591, USt.-ID-Nr. DE 227366027