

- 
- BEDIENUNGS-
ANLEITUNG
LENKER
 - INSTRUCTION
MANUAL
HANDLEBAR
 - MODE
D'EMPLOI
GUIDON
 - OPERATIE INSTRUCTIE
STUUR

SQLab 310 3.0

SQLab 302 3.0

SQLab 321 3.0



BEDIENUNGS- ANLEITUNG

LENKER

SQLab 310 3.0

SQLab 302 3.0

SQLab 321 3.0

Hinweise zur Bedienungsanleitung

Achten Sie bitte im Folgenden besonders auf die Hinweise, die besonders hervorgehoben werden. Die beschriebenen möglichen Konsequenzen werden nicht bei jedem Hinweis extra geschildert!

Hinweis

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn Sie nicht gemieden wird, kann der Lenker oder andere Teile beschädigt werden.

⚠️ Vorsicht

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

⚠️ Warnung

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

⚠️ Gefahr

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn Sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Produktbezeichnung..... | 4 |
| Vorwort | 4 |
| Abbildung | 4 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 5 |
| Montage..... | 6 |
| eBike Ready | 9 |
| Inspektion, Wartung | 10 |
| Pflege | 10 |
| Technische Daten | 11 |
| Sachmängelhaftung und Garantie | 11 |
| Verschleiß und Lagerung | 12 |
| Hersteller und Vertrieb..... | 12 |
| Ausländische Vertriebspartner, Fachhändler und Adressen..... | 12 |

Benutzerinformation

SQLab Lenker 310 3.0, 302 3.0 und 321 3.0

Produktbezeichnung

| SQLab Lenker 310 3.0 | SQLab Lenker 302 3.0 | SQLab Lenker 321 3.0 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|

Vorwort

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen SQLab Lenker. Wir haben diesen Lenker mit höchsten Anforderungen hinsichtlich Ergonomie, Gewicht, Bauteilflexibilität, Optik und nicht zuletzt Haltbarkeit entwickelt.

Die in dieser Benutzerinformation enthaltenen Hinweise zur Sicherheit, produktsspezifische Informationen, Montagekompatibilität und zum Gebrauch sind sowohl für weniger Sachkundige, aber auch für langjährige Fahrradexperten gedacht. Besonders die Kapitel „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“ und „Montage“ enthalten produktsspezifische Hinweise, die sich möglicherweise von denen ähnlicher Produkte unterscheiden. Die gesamte Benutzerinformation muss vor der Montage und Gebrauch aufmerksam durchgelesen und beachtet werden.

Bewahren Sie diese zur Information bzw. für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf und geben Sie diese bei der Benutzung durch einen Dritten oder einem Verkauf weiter.

Hinweis

Diese Benutzerinformation ersetzt nicht den ausgebildeten Zweiradmechaniker, dessen Erfahrung und Ausbildung.

Sollten Sie vor oder während der Montage im Zweifel sein, Ihnen das Werkzeug oder die handwerklichen Fähigkeiten fehlen, zögern Sie nicht und fragen Sie bitte Ihren SQLab Fachhändler um Hilfe.

Abbildung



SQLab Lenker 310 3.0



SQLab Lenker 302 3.0



SQLab Lenker 321 3.0

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die verschiedenen Modelle der SQLab Lenker sind je nach Modell für die unterschiedlichen Einsatzbereiche MTB Tour & Travel, Trekking und City Comfort entwickelt und in zahlreichen Tests entsprechend geprüft worden. Eine Überlastung und Schädigung des Lenkers wird durch die Beschaffenheit des befahrenen Untergrunds, dem Fahrkönnen, dem Fahrstil, dem Fahrergewicht bzw. des gesamten Systemgewichts und andere Sonderereignisse, wie Fahrfehler, Stürze und Unfälle beeinflusst. Bei der Beschreibung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs richten wir uns nach den internationalen Kategorisierungen ASTM F2043-13 / DIN EN 17406, welche die unterschiedlichen Einsatzbereiche möglichst präzise beschreiben.

| Modellbezeichnung | Maximales Fahrergewicht | Einsatzkategorie nach ASTM F2043-13 | Einsatzkategorie nach DIN EN 17406 | eBike Ready Auszeichnung |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| SQLab Lenker 310 3.0 | 120 kg | Kategorie 3 | Kategorie 3 | Ja |
| SQLab Lenker 302 3.0 | 120 kg | Kategorie 2 | Kategorie 2 | Ja |
| SQLab Lenker 321 3.0 | 120 kg | Kategorie 1 | Kategorie 1 | Ja |

Kategorie 1 nach DIN EN 17406



Betrifft Fahrräder und EPACs, die auf normalen, befestigten Oberflächen verwendet werden, auf denen die Reifen bei durchschnittlicher Geschwindigkeit Bodenkontakt halten sollen, bei gelegentlichen Drops.

Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h 15 - 25

Maximale Drop-/ Sprunghöhe in cm < 15

Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck Pendel und Freizeitfahrten

Fahrradtyp City- & Urban Bikes

Kategorie 1 nach ASTM F2043-13



Fahrräder/Anbauteile dieser Kategorie werden ausschließlich auf geteerten oder gepflasterten Straßen und Wegen bewegt, wobei die Räder permanenten Bodenkontakt haben.

Kategorie 2 nach DIN EN 17406



Betrifft Fahrräder und EPACs, für die Bedingung 1 gilt, und die darüber hinaus auch auf unbefestigten Straßen und Schotterwegen mit moderaten Anstiegen und Gefällen verwendet werden. Unter diesen Bedingungen kann es zu Kontakt mit unebenem Gelände und zu wiederholtem Verlust des Reifenkontakts mit dem Boden kommen. Drops sind auf 15 cm oder weniger begrenzt.

Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h 15 - 25

Maximale Drop-/ Sprunghöhe < 15 cm

Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck Freizeitfahrten & Trekking

Fahrradtyp Trekking & Reiseräder

Kategorie 2 nach ASTM F2043-13

Fahrräder/Anbauteile dieser Kategorie können zusätzlich zu den in Kategorie 1 genannten Einsatzbedingungen auch auf geschotterten und unbefestigten Wegen mit moderater Steigung bewegt werden. In dieser Kategorie kann es in rauerem Terrain zu kurzzeitigem Verlust des Bodenkontakts der Reifen kommen. Sprünge (Drops) aus einer Höhe bis max. 15 cm können vorkommen.



Kategorie 3 nach DIN EN 17406



Betrifft Fahrräder und EPACs, für die Bedingung 1 und Bedingung 2 gelten, und die darüber hinaus auch auf unwegsamen Pfaden, unebenen unbefestigten Straßen sowie in schwierigem Gelände und auf nicht erschlossenen Wegen verwendet werden, und für deren Verwendung technisches Können erforderlich ist. Sprünge und Drops sollen weniger als 60 cm betragen.

Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h irrelevant

Maximale Drop-/ Sprunghöhe < 60 cm

Bestimmungsgemäßer Einsatzzweck Sport & Wettbewerbsfahrten

Fahrradtyp Cross-Country & Marathonräder



Kategorie 3 nach ASTM F2043-13

Fahrräder/Anbauteile dieser Kategorie können zusätzlich zu den in Kategorien 1 und 2 genannten Einsatzbedingungen auch auf rauen Trails, in rauem Gelände und auf schwierigen Strecken die eine gute Fahrtechnik erfordern eingesetzt werden. Sprünge und Drops können hier bis zu einer Höhe von max. 61 cm vorkommen.

⚠ Warnung

Überschreiten der individuellen Belastungsgrenze der Komponenten

Sturzgefahr durch Bruch der Komponenten

- Halten Sie das zulässige System- und Fahrergewicht ein.
- Setzen Sie Ihren Lenker nur in der vorgesehenen oder in einer niedrigeren Einsatzkategorie (nach ASTM F2043-13/ DIN EN 17406) ein.
- Legen Sie nach Situationen mit besonders oder unerwartet großer Krafteinwirkung, wie zum Beispiel nach einem Sturz, Fahrfehler oder einem Unfall, eine außerordentliche Inspektion ein.
- Im Zweifelsfall sollte das möglicherweise beschädigte Bauteil prophylaktisch ausgetauscht werden. Gehen Sie in einem solchen Fall lieber auf Nummer Sicher und Fragen Sie Ihren SQlab Fachhändler um Rat.

Hinweis

Zum Schutze Dritter sollte ein nicht sofort und offensichtlich als defekt erkennbares Bauteil eindeutig als unbrauchbar markiert werden.

Montage

Montage des Lenkers

Hinweis

Achten Sie bei der Montage eines neuen Lenkers, unbedingt auf das Folgende:

- Breiterer Lenker verändern die Lenkeigenschaften Ihres Fahrrades erheblich.
- Durch die veränderte Lenkerbreite kann es zu höheren Kräften kommen, die auf den Vorbau wirken.
- Lenker mit veränderter Breite können am Rahmen anschlagen und diesen gegebenenfalls beschädigen.
- Die Lenkerbreite Ihres Lenkers finden Sie in den Technischen Daten dieser Anleitung.

⚠ Warnung

Falsch montierte Komponenten

Durch unsachgemäß montierte Komponenten kann es zum Sturz kommen.

- Sie müssen die Anweisungen und Hinweise gelesen und Verstanden haben, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Wenn Sie Fragen zum Einbau dieser Komponenten haben, wenden Sie sich an Ihren SQLab Fachhändler oder lassen Sie den Lenker durch einen erfahrenen Mechaniker bei Ihrem SQLab Fachhändler montieren.

Hinweis

Für die Ausstattung eines eMTB, eBikes und Pedelecs müssen landesspezifische Normen, Regeln und Vorschriften beachtet werden.

- Beachten Sie in Deutschland den „Leitfaden für Umbauten an Pedelecs“ des Zweirad-Industrie-Verband e.V. (<http://www.ziv-zweirad.de>) in Zusammenarbeit mit dem Verbund Service und Fahrrad g.e.V. (www.vsf.de) und Zedler-Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH (www.zedler.de).
- Die SQLab Sättel sind nicht pauschal für schnelle Pedelecs (S-Pedelecs, bis 45 km/h) freigegeben. Beachten sie dafür die landesspezifischen Vorgaben. In Deutschland ist besonders der „Leitfaden für den Bauteiletausch bei schnellen E-Bikes/Pedelecs mit einer Tretunterstützung bis 45 km/h“ zu beachten.

Die SQLab Lenker sind für die Montage in allen konventionellen Aluminium-Vorbauten mit einem Lenkerklemmdurchmesser von 31,8 mm in Kombination mit 2- und 4-Schraubenklemmungen vorgesehen. Die Klemmbreite des Vorbau darf 40 mm (Lenker 321 und Lenker 302) bzw. 46 mm (Lenker 310) nicht unter- und 58 mm nicht überschreiten.

Lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Benutzerinformationen des Vorbau und der am Lenker anzubringenden Anbaukomponenten (Schalt- und Bremshebel, Griffe, Remotehebel usw.). Sollte es Fragen, Zweifel oder widersprüchliche Vorgaben geben, fragen Sie vor der Montage Ihren SQLab Fachhändler nach Rat.

Für die Montage des Lenkers wird neben Montage- und Mechanikgrundkenntnissen, das durch den Vorbau vorgegebene Werkzeug (meist 4 mm oder 5 mm Innensechskant Schlüssel) und ein entsprechender Drehmomentschlüssel benötigt.

1. Benetzen Sie die gesäuberten und fettfreien Klemmflächen des Lenkers und des Vorbau mit Montagepaste und platzieren Sie den Lenker mittig im Vorbau. Die Montagepaste erhöht die gewünschte Reibkraft zwischen den zu montierenden Komponenten, so dass das Schraubenanziehmoment nicht höher als erforderlich angezogen werden muss.
2. Stecken Sie die Schalt- und Bremshebel und falls vorhanden den Remote- bzw. Lockouthebel in der richtigen Reihenfolge auf den Lenker, jedoch ohne die Befestigungsschrauben festzuziehen.
3. Montieren Sie jetzt den Lenker am Vorbau und fixieren Sie den Lenker mit dem Vorbaudeckel, ziehen Sie dabei die Schrauben zu diesem Zeitpunkt erst mit einem niedrigen Anzugsmoment an.
4. Stellen Sie den gewünschten Winkel des Lenkers um seine Querachse ein. In der Grundeinstellung sollte sich der mittlere Strich der Markierung in der Lenkermitte von vorme betrachtet mittig in der Vorbauklemmung befinden.
5. Anschließend ziehen Sie die Klemmschrauben entsprechend der Drehmomentvorgaben des jeweiligen Vorbaumodells und der Reihenfolge zum Anziehen der Schrauben des Klemmdeckels an.

Falls Ihrem Vorbau keine Angaben bezüglich des Drehmoments und der Reihenfolge zum Anziehen beiliegen, wenden Sie sich an Ihren SQLab Fachhändler.

Montage des Lenkers mit Lenkerhülse

Die SQLab Lenker sind mit der SQLab Lenkerhülse Alu 31,8 mm auf 35,0 mm kompatibel. Mithilfe dieser speziellen Lenkerhülse können die SQLab Lenker in allen Aluminium Vorbauten mit einem Lenkerklemmdurchmesser von 35,0 mm in Kombination mit 2- und 4-Schraubenklemmungen montiert werden.

Die Klemmbreite des Vorbau darf 40 mm (Lenker 321 und Lenker 302) bzw. 46 mm (Lenker 310) nicht unter- und 54 mm nicht überschreiten.

Die Montage gleicht bis auf den ersten Schritt, der Montage in konventionelle 31,8 mm Vorbauten. Beim erste Schritt der Montage müssen die beiden Hälften der Lenkerhülse mittig auf den Lenker aufgelegt werden. Fixieren Sie diese nun mithilfe des beigelegten O-

Rings. Beachten Sie unbedingt, dass der O-Ring auf den Lenker geschoben werden muss, bevor die übrigen Anbauteile montiert werden. Fahren Sie nun mit der Montage des Lenkers fort.

Aus Herstellersicht raten wir stets dazu, dass Lenker-Vorlauf Kombination mit demselben Klemmdurchmesser verwendet werden.



Hinweis

Die Verwendung der SQLab Lenkerhülse Alu 31.8 mm auf 35.0 mm verringert die Haltbarkeit des Lenkers welcher in Verbindung mit dieser genutzt wird.

Bei einem Klemmdurchmesser von 35.0 mm ist die Festigkeit geringer als bei einem Klemmdurchmesser von 31.8 mm.

Die Verwendung eines Vorbaus mit einem Klemmdurchmesser von 31.8 mm in Kombination mit einem Lenker mit Klemmdurchmesser von 31,8 mm wird hier ausdrücklich empfohlen.

Diese Kombination sorgt für ein ideales Zusammenspiel der Komponenten in Bezug auf Funktion und maximale Haltbarkeit.

⚠ Warnung

Anzugsmoment außerhalb des angegebenen Bereichs

Sturzgefahr durch plötzlichen und unvermittelten Bruch des Lenkers durch Verformungen oder Einschnürungen.

- Beachten Sie das angegebene Anzugsmoment der Vorbauklemmung, in der zum Vorbau gehörenden Bedienungsanleitung.
- Überschreiten Sie keinesfalls das maximale Anzugsmoment von 8 Nm. Bei einem Konflikt der Angaben des Anzugsmomentes wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Montage der Anbaukomponenten

Montieren Sie jetzt die noch fehlenden Komponenten am Lenker (z.B. Tacho, Griffe und Innerbarens).

Um das Schraubenanziehmoment niedrig zu halten und dennoch ein Verdrehen der Komponenten zu vermeiden, benutzen Sie bei der Montage der Brems- und Schalthebel, Innerbarens (falls vorhanden) und der Griffe ebenfalls Montagepaste.

⚠ Warnung

Schädigung des Lenkers durch falsche Klemmung oder Vergratung

Unfallgefahr durch plötzlichen und unvermittelten Bruch des Lenkers während des Gebrauchs.

- Montieren Sie niemals Komponenten, die in den Biegungen des Lenkers geklemmt werden.
- Montieren Sie keine Lenkerhörnchen bzw. Barens, die außerhalb der Lenkergriffe oder innerhalb der Bremshebel montiert werden.
- Montieren Sie keine scharfkantigen Komponenten.
- Montieren Sie keine Komponenten mit einem höheren Anzugsmoment als 6 Nm.

Hinweis

Ausdrücklich erlaubt sind Innerbarends aus Kunststoff oder Kohlefaser, die zwischen Bremshebel und Griff montiert werden. Zum Beispiel die SQLab Innerbarends 410/402, 411 und 411 R Carbon. Nicht erlaubt sind Innerbarends mit einer Klemmung aus Aluminium. Kontrollieren Sie nach 20-50 km und danach mindestens 1/4-jährlich das Schraubenanzugsmoment der Klemmschrauben am Vorbau auf das oben genannte Drehmoment und ziehen Sie diese bei Bedarf nach. Achten Sie beim Kontrollieren auch darauf, das maximale Anziehmoment nicht zu überschreiten.

⚠ Warnung

Fahrt mit einer oder mehreren lockeren Schrauben im Vorbau

Der Lenker kann so stark beschädigt werden oder verrutschen, dass er nicht mehr gefahrlos benutzt werden kann.

- Kontrollieren Sie nach 20–50 km und danach mindestens alle 3 Monate das Schraubenanzugsmoment der Klemmschrauben am Vorbau auf das korrekte Drehmoment und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.
- Achten Sie beim Überprüfen des Anzugsmomentes auch darauf, das maximale Anziehmoment nicht zu überschreiten.
- Fahren Sie niemals mit einem lockeren Lenker.

Kürzen der Lenkerbreite

Hinweis

- Beachten Sie, dass Sie durch das Kürzen der Lenkerbreite die Fahr- und Lenkeigenschaften des Fahrrads beeinflussen.
- Fahren Sie daher bis Sie sich an das neue Gefühl gewöhnt haben keinesfalls im Straßenverkehr oder im Gelände. Erst nach einer vollständigen Gewöhnung an die neuen Lenkeigenschaften kann der Lenker wie gehabt in dem ihm zugewiesenen Einsatzbereich nach ASTM F2043-13/ DIN EN 17406 genutzt werden.
- Achten Sie vor dem ersten Gebrauch auf landesspezifische Normen, Regeln und Vorschriften, die gegebenenfalls ein Mindest- und Höchstmaß für die Lenkerbreite vorschreiben.
- Durch das Kürzen der Gesamtbreite auf eine geringere als die unten aufgeführte Mindestbreite, erlischt die Garantie und ein späteres Crash Replacement ist nicht mehr möglich. Die weiter unten aufgeführten Breiten geben lediglich an bis zu welcher Breite das Produkt noch fahrbar ist. Sobald diese Mindestangaben unterschritten werden ist das Produkt nicht mehrfahrbar!

Das Kürzen der Gesamtbreite Ihrer SQLab Lenker ist wie folgt möglich:

Die SQLab Alu Lenker können mit einer feinzahnigen Metallsäge oder einem Rohrschneider (auf minimal 620/640/660 mm) gekürzt werden. Nach dem kürzen entgraten Sie das Lenkerende.

⚠ Warnung

Bauliche Veränderung des Lenkers

Der Lenker kann so stark beschädigt werden, dass er nicht mehr gefahrlos benutzt werden kann.

- Fügen Sie keine Bohrungen in den Lenker hinzu.
- Nehmen Sie keine zusätzlichen Lackierungen vor.

eBike Ready



SQLab Produkte mit der Auszeichnung eBike Ready sind aus Sicht der Funktion, Ergonomie und Betriebsfestigkeit (entsprechend der Normen DIN EN ISO 4210 und DIN EN ISO 15194) zur Verwendung an Pedelecs in Ihrer jeweiligen ASTM F2043-13/ DIN EN 17406 Kategorie geeignet.

Die SQLab Auszeichnung eBike Ready bezieht sich ausschließlich auf die Verwendung an Pedelecs mit einer Tretunterstützung bis 25 km/h. Die eBike Ready Auszeichnung finden Sie sowohl auf der Verpackung, der Bedienungsanleitung sowie der Produktseite ihres SQLab Produktes.

Tausch der SQLab Lenker an Pedelec25

E-Bikes und Pedelecs mit CE-Zeichen und einer Tretunterstützung bis 25 km/h fallen unter die Maschinenrichtlinie, daher dürfen Bauteile dieser Fahrräder nicht ohne weiteres ausgetauscht oder verändert werden. Um Klarheit zu schaffen, wurde von den Verbänden Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) und Verbund Service und Fahrrad (VSF) in Zusammenarbeit mit dem Zedler-Institut und dem Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV) ein gemeinsamer Leitfaden zum Bauteletausch an E-Bikes / Pedelecs 25 veröffentlicht.

Was Fahrradhändler und -werkstätten an diesen Fahrzeugen verändern dürfen, und bei welchen Bauteilen sie die Freigabe der Fahrzeugherrsteller bzw. der Systemanbieter einholen müssen, ist durch den Leitfaden klar geregelt und kann somit als Handlungsempfehlung eingestuft werden.

Ein Tausch der SQLab Lenker mit der Auszeichnung eBike Ready ist auf Grundlage der Handlungsempfehlung „Leitfaden für den Bauteletausch bei CE-gekennzeichneten E-Bikes/Pedelecs mit einer Tretunterstützung bis 25 km/h“ der Verbände Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) und Verbund Service und Fahrrad (VSF) in Zusammenarbeit mit dem Zedler-Institut und dem Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV) möglich.

Auf unserer Website www.sqlab.com/service/downloads/ finden Sie im Servicebereich unter Downloads ein Dokument mit der Bezeichnung eBike Ready. Dort finden Sie detaillierte Informationen zum Bauteletausch an Pedelec25, sowie den Leitfaden für den Bauteletausch der Verbände Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), Verbund Service und Fahrrad (VSF), dem Zedler-Institut und dem Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV).

Tausch der SQLab Lenker an Pedelec45

Achtung: SQLab Lenker und Vorbauten sind derzeit NICHT für schnelle Pedelecs, sogenannte S-Pedelec, freigegeben. An einer Freigabe wird gearbeitet.

Inspektion, Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig wenigstens 2 Mal jährlich, jeweils nach spätestens 2000 km und speziell nach Stürzen oder sonstigen Situationen mit ungewöhnlich hoher Krafteinwirkung aufmerksam die Oberfläche des Lenkers auf mögliche Beschädigungen.

Beschädigungen sind unter Umständen schwierig zu erkennen. Knackende und knarzende Geräuschentwicklung sowie Verfärbungen, Risse und Wellen in der Oberfläche des Lenkers deuten möglicherweise auf eine Schädigung durch Überlastung hin.

Warnung

Fahrt mit einem beschädigten Lenker

Sturzgefahr durch plötzlichen und unvermittelten Bruch des Lenkers während des Gebrauchs.

- Im Zweifelsfall sollten Sie keinesfalls weiterfahren und unverzüglich Ihren SQLab Fachhändler fragen.

Pflege

Reinigen Sie den Lenker regelmäßig mit Wasser und einem weichen Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung kann auch ein handelsübliches Spül- oder Reinigungsmittel und warmes Wasser verwendet werden.

⚠️ Vorsicht

Falsche Reinigung

Beschädigung des Lenkers

- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger.
- Vermeiden Sie lösungsmittelbeinhaltende oder aggressive Reinigungsmitteln wie Aceton, Nitro(-verdünnung), Reinigungbenzin oder Trichloräthylen.

Geräusche wie Knarzen, Knacken, Quietschen sind unerwünscht. Die Ursache dafür ist meist schwer herauszufinden. Die häufigste Quelle am Lenker ist die Lenkerklemmung.

Hinweis

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Klemmflächen des Vorbaus und der Klemmbereich des Lenkers frei von Verschmutzungen sind.

Technische Daten

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewicht (g) | Rise (mm) | Back-/Downsweep | Breite (mm) | Max. kürzbar bis (mm) | Klemmdurchmesser (mm) | Lenkerdurchmesser außen (mm) | Max. Drehmoment (Nm) | Material |
|---------------|----------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| SQLab 310 3.0 | 2543 | 372 | 35 | 18°/0° | 720 | 660 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |
| SQLab 302 3.0 | 2544 | 401 | 35 | 24°/15° | 700 | 640 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |
| SQLab 321 3.0 | 2053 | 440 | 70 | 35°/20° | 680 | 620 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |

Sachmängelhaftung und Garantie

Innerhalb der EU gilt bei allen Kaufverträgen zwischen Privatpersonen und gewerblichen Verkäufern die gesetzliche Sachmängelhaftung. Ab Kaufdatum haben Käufer 2 Jahre lang Gewährleistungsrechte. Im Falle eines auftretenden Mangels oder einer Garantieanfrage ist der SQLab Partner, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, Ihr Ansprechpartner.

Hinweis

Diese Regelung gilt nur in europäischen Staaten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem SQLab Fachhändler nach eventuell abweichenden Regelungen in Ihrem Land.

Die folgende Fachhandel-Garantie tritt neben der gesetzlichen Sachmängelhaftung Ihres Vertragspartners und berührt diese nicht.

Zusätzlich zu der gesetzlichen Sachmängelhaftung verlängert die SQLab GmbH auf in Deutschland im Fachhandel gekaufte Produkte die Herstellergarantie von 24 auf 36 Monate.

Im Falle eines auftretenden Mangels oder einer Garantieanfrage ist Ihr SQLab Fachhändler Ansprechpartner.

Die folgende Endkunden-Garantie tritt neben die gesetzliche Sachmängelhaftung Ihres Vertragspartners und berührt diese nicht.

Für irreparable Schäden an ihrem SQLab Produkt, welche durch einen Sturz verursacht wurden, bietet die SQLab GmbH Ihnen bis 10 Jahre nach Kaufdatum beim Kauf eines neuen SQLab Ersatzproduktes einen Rabatt in Höhe von 50 %.

Wenn sie das Crash Replacement in Anspruch nehmen möchten, senden Sie uns Ihr defektes Produkt an folgende Adresse:

SQLab GmbH
Crash Replacement
Postweg 4
D-82024 Taufkirchen

Das ursprünglich gekaufte Produkt geht dabei automatisch in das Eigentum der SQLab GmbH über. SQLab kontaktiert Sie nach eingehender Prüfung bezüglich eines passenden Ersatzproduktes.

Ansprüche aus der Endkunden-Garantie bestehen nur, falls:

- Das SQLab Produkt im SQLab Crash Replacement Programm registriert wurde (zu finden auf unserer Website www.sqlab.com im Servicebereich unter Crash Replacement)
- Der Kauf durch Beleg nachgewiesen werden kann.
- Keine Änderungen am Produkt vorgenommen wurde.
- Der bestimmungsgemäße Gebrauch eingehalten wurde.
- Der Defekt des Lenkers nicht auf eine unsachgemäße Montage oder mangelnde Wartung zurückzuführen ist.
- Ausgeschlossen sind Schäden durch Verschleiß
- Die ergänzende Endkunden-Garantie gilt nur in Deutschland

Weitergehende Ansprüche des Endkunden gegenüber SQLab GmbH aus dieser Garantie bestehen nicht. Im Falle eines auftretenden Mangels oder einer Garantieanfrage ist die SQLab GmbH Ansprechpartner.

Verschleiß und Lagerung

Fahrräder und deren Komponenten unterliegen einem funktionsbedingten, meist nutzungsabhängigen Verschleiß, wie zum Beispiel auch der Abrieb an Reifen, Griffen und Bremsbelägen. Umweltbedingter Verschleiß entsteht bei einer Lagerung unter aggressiven Umweltbedingungen, wie zum Beispiel Sonneneinstrahlung und dem Einfluss von Regen, Wind und Sand. Verschleiß wird nicht durch die Garantie abgedeckt.

⚠️ Vorsicht

Falsche Lagerung des SQLab Lenkers im montierten oder ummontierten Zustand.

Frühzeitiger Verschleiß durch Sonneneinstrahlung, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den Lenker.
- Lagern Sie den Lenker bei Temperaturen zwischen -10° und 40° und einer Luftfeuchtigkeit unter 60 %

Hersteller und Vertrieb

SQLab GmbH, Postweg 4, 82024 Taufkirchen, Deutschland

Ausländische Vertriebspartner, Fachhändler und Adressen

Eine Liste unserer nationalen und internationalen Vertriebspartner und Fachhändler finden Sie auf unserer Webseite:

<http://www.sqlab.com>



SQlab GmbH
Sports Ergonomics
www.sq-lab.com

Postweg 4
82024 Taufkirchen
Germany

Phone +49 (0)89 - 666 10 46-0
Fax +49 (0)89 - 666 10 46-18
E-Mail info@sq-lab.com





INSTRUCTION MANUAL

HANDLEBAR

SQLab 310 3.0

SQLab 302 3.0

SQLab 321 3.0

Notes on the Instruction Manual

In the following, please pay special attention to the notes that are highlighted. The possible consequences described are not described separately for each note!

Note

Indicates a possibly harmful situation. If not avoided, the saddle or other parts may be damaged.

⚠ Caution

Indicates a possibly imminent danger. If not avoided, minor or slight injury may result.

⚠ Warning

Indicates a potentially hazardous situation. If not avoided, death or serious injury may result.

⚠ Danger

Indicates an imminent danger. If not avoided, death or serious injury will result.

Table of Content

| | |
|--|----|
| Product Designation | 4 |
| Foreword | 4 |
| Illustration | 4 |
| Intended Use..... | 5 |
| Mounting | 6 |
| eBike Ready | 9 |
| Inspection, Maintenance | 10 |
| Care | 10 |
| Technical Data..... | 11 |
| Liability for Material Defects and Warranty..... | 11 |
| Wear and Storage | 12 |
| Manufacturer and Distribution | 12 |
| Foreign Distributors, Dealers and Addresses..... | 12 |

User Information

SQLab Handlebar 310 3.0, 302 3.0 and 321 3.0

Product Designation

| SQLab Handlebar 310 3.0 | SQLab Handlebar 302 3.0 | SQLab Handlebar 321 3.0 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

Foreword

Congratulations on your new SQLab handlebar. We have developed this handlebar with the highest requirements in terms of ergonomics, weight, component flexibility, appearance and last but not least durability.

The notes on safety, product-specific information, assembly compatibility and use contained in this user information are intended for the less knowledgeable, but also for long-time bicycle experts. Especially the chapters "Intended Use" and "Mounting" contain product-specific information that may differ from that of similar products. The entire user information must be read carefully and observed before assembly and use.

Keep it in a safe place for information purposes or for maintenance work or ordering spare parts, and pass it on to a third party for use or sale.

Note

This user information does not replace the trained two-wheeler mechanic, his experience and training. If you are in doubt before or during assembly, you lack the tools or craftsmanship, please do not hesitate and ask your SQLab dealer for help.

Illustration



SQLab Handlebar 310 3.0



SQLab Handlebar 302 3.0



SQLab Handlebar 321 3.0

Intended Use

The various models of SQLab handlebars have been developed depending on the model for the different areas of application MTB Tour & Travel, Trekking and City Comfort and have been tested accordingly in numerous tests. Overloading and damage to the handlebars is influenced by the nature of the ground traveled, the driving skill, the driving style, the rider's weight or the total system weight and other special events, such as driving errors, falls and accidents. When describing the intended use, we follow the international categorizations ASTM F2043-13 / DIN EN 17406, which describe the different areas of use as precisely as possible.

| Model Designation | Maximum rider weight | Application category according to ASTM F2043-13 | Application category according to DIN EN 17406 | eBike Ready certification |
|-------------------------|----------------------|---|--|---------------------------|
| SQLab Handlebar 310 3.0 | 120 kg | Category 3 | Category 3 | Yes |
| SQLab Handlebar 302 3.0 | 120 kg | Category 2 | Category 2 | Yes |
| SQLab Handlebar 321 3.0 | 120 kg | Category 1 | Category 1 | Yes |

Category 1 according to DIN EN 17406



Refers to bicycles and EPACs used on normal paved surfaces on which the tires are intended to maintain ground contact at average speed, with occasional drops.

Average speed in km/h 15 - 25

Maximum drop/jump height in cm < 15

Intended use Commuting and leisure riding

Bike type City & Urban Bikes

Category 1 according to ASTM F2043-13



Bicycles/attachments in this category are used exclusively on paved paths and roads, with the wheels in constant contact with the ground.

Category 2 according to DIN EN 17406



Refers to bicycles and EPACs for which condition 1 applies and which are also used on unpaved roads and gravel paths with moderate uphill and downhill gradients. Under these conditions, contact with uneven terrain and repeated loss of tire contact with the ground may occur. Drops are limited to 15 cm or less.

Average speed in km/h 15 - 25

Maximum drop/jump height in cm < 15 cm

Intended use Leisure rides & trekking

Bike type Trekking & touring bikes

Category 2 according to ASTM F2043-13



Bicycles/attachments in this category can also be moved on gravel and unpaved roads with moderate gradients in addition to the operating conditions specified in category 1. Rougher terrain in this category may result in brief loss of tire contact with the ground. Jumps (drops) from a height of max. 15 cm may occur.



Category 3 according to DIN EN 17406

Refers to bicycles and EPACs to which condition 1 and condition 2 apply, and which are also used on rough paths, uneven unpaved roads, as well as difficult terrain and undeveloped paths, and for which technical skill is required. Jumps and drops shall be less than 60 cm.

Average speed in km/h

irrelevant

Maximum drop/jump height

< 60 cm

Intended use

Sport & competition riding

Bike type

Cross-Country & Marathon bikes



Category 3 according to ASTM F2043-13

Bikes/attachments in this category can be used on rough trails, rough terrain and difficult routes that require good riding technique, in addition to the conditions of use specified in categories 1 and 2. Jumps and drops can occur here up to a maximum height of 61 cm.

⚠ Warning

Exceeding the individual load limit of the components

Risk of falling due to breakage of the components

- Adhere to the permissible system and rider weight.
- Use your saddle only in the intended use category or in a lower use category (according to ASTM F2043-13/DIN EN 17406).
- Make an extraordinary inspection after situations with particularly or unexpectedly large force impact, such as after a fall, riding error or an accident.
- In case of doubt, the possibly damaged component should be replaced prophylactically. In such a case, better play it safe and ask your SQlab dealer for advice.

Note

For the protection of third parties, a component that is not immediately and obviously recognizable as defective should be clearly marked as unusable.

Mounting

Mounting of the Handlebar

Note

When mounting a new handlebar, be sure to pay attention to the following:

- Wider handlebars significantly change the steering characteristics of your bike.
- The changed handlebar width can lead to higher forces acting on the stem.
- Handlebars with a changed width can hit the frame and possibly damage it.
- You will find the handlebar width of your handlebar in the technical data of this manual.

⚠ Warning

Incorrectly mounted components

Improperly mounted components can cause a crash.

- You must read and understand the instructions and notes before you begin installation.
- If you have questions about the installation of these components, contact your SQlab dealer or have the handlebars installed by an experienced mechanic at your SQlab dealer.

Note

For the equipment of an eMTB, eBikes and pedelecs, country-specific standards, rules and regulations must be observed.

- In Germany, observe the "Guide for Modifications to Pedelecs" of the Zweirad-Industrie-Verband e.V. (<http://www.ziv-zweirad.de>) in cooperation with Verbund Service und Fahrrad g.e.V. (www.vsf.de) and Zedler-Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH (www.zedler.de).
- SQLab saddles are not approved across the board for fast pedelecs (S-pedelecs, up to 45 km/h). Please observe the country-specific requirements. In Germany, the "Guidelines for component replacement on fast e-bikes/pedelecs with pedal assistance up to 45 km/h" must be observed in particular.

The SQLab handlebars are designed for mounting in all conventional aluminum stems with a handlebar clamp diameter of 31.8 mm in combination with 2- and 4-bolt clamps. The clamping width of the stem must not be less than 40 mm (handlebar 321 and handlebar 302) or 46 mm (handlebar 310) and must not exceed 58 mm.

Before mounting, carefully read the user information of the stem and the add-on components to be attached to the handlebar (shift and brake levers, grips, remote levers, etc.). If there are any questions, doubts or conflicting specifications, ask your SQLab specialist dealer for advice before mounting.

For the assembly of the handlebar, in addition to basic assembly and mechanical knowledge, the tool specified by the stem (usually 4 mm or 5 mm Allen key) and an appropriate torque wrench is required.

1. Moisten the cleaned and grease-free clamping surfaces of the handlebar and stem with assembly paste and place the handlebar centrally in the stem. The assembly paste increases the desired frictional force between the components to be assembled so that the screw tightening torque does not have to be tightened higher than required.
2. Place the shift and brake levers and, if available, the remote or lockout lever in the correct order on the handlebars, but without tightening the mounting bolts.
3. Now mount the handlebar on the stem and fix the handlebar with the stem cap, tighten the bolts at this time only with a low tightening torque.
4. Set the desired angle of the handlebar around its transverse axis. In the basic setting, the central line of the mark in the center of the handlebars should be centered in the stem clamp when viewed from the front.
5. Then tighten the clamping screws according to the torque specifications of the respective stem model and the sequence for tightening the screws of the clamping cap.

If your stem does not come with specifications regarding torque and tightening order, contact your SQLab dealer.

Mounting the Handlebar with Handlebar Sleeve

The SQLab handlebars are compatible with the SQLab handlebar sleeve aluminum 31.8 mm to 35.0 mm. With the help of this special handlebar sleeve, the SQLab handlebars can be mounted in all aluminum stems with a handlebar clamp diameter of 35.0 mm in combination with 2- and 4-bolt clamps.

The clamping width of the stem must not be less than 40 mm (handlebar 321 and handlebar 302) or 46 mm (handlebar 310) and not exceed 54 mm.

The assembly is similar to the first step, the assembly in conventional 31.8 mm stems. In the first step of assembly, the two halves of the handlebar sleeve must be placed centrally on the handlebar. Fix them now with the help of the enclosed O-ring. Please note that the O-ring must be pushed onto the handlebar before the other parts are mounted. Now continue with the assembly of the handlebar.

From the manufacturer's point of view, we always advise that handlebar-stem combination with the same clamping diameter are used.



Note

The use of the SQlab handlebar sleeve aluminum 31.8 mm to 35.0 mm reduces the durability of the handlebar which is used in conjunction with this.

With a clamping diameter of 35.0 mm, the strength is lower than with a clamping diameter of 31.8 mm.

The use of a stem with a clamping diameter of 31.8 mm in combination with a handlebar with clamping diameter of 31.8 mm is strongly recommended here.

This combination ensures an ideal interaction of the components in terms of function and maximum durability.

⚠ Warning

Tightening torque outside the specified range

Risk of falling due to sudden and unmediated breakage of the handlebar due to deformation or necking.

- Observe the specified tightening torque of the stem clamp. in the operating instructions belonging to the stem.
- Never exceed the maximum tightening torque of 8 Nm. In the event of a conflict in the specifications of the tightening torque, please contact your specialist dealer.

Mounting the Add-on Components

Now mount the remaining components on the handlebar (e.g. speedometer, grips and inner bar ends).

In order to keep the screw tightening torque low and still avoid twisting of the components, also use assembly paste when assembling the brake and shift levers, innerbarends (if present) and the grips.

⚠ Warning

Damage to the handlebars due to incorrect clamping or burrs

Risk of accident due to sudden and unmediated breakage of the handlebars during use.

- Never mount components that are clamped in the bends of the handlebar.
- Do not mount bar ends or bar ends that are mounted outside the handlebar grips or inside the brake levers.
- Do not mount any components with sharp edges
- Do not mount any components with a tightening torque higher than 6 Nm.

Note

Innerbarends made of plastic or carbon fiber that are mounted between the brake lever and the grip are expressly permitted. For example, the SQlab innerbarends 410/402, 411 and 411 R Carbon. Innerbarends with a clamp made of aluminum are not allowed.

After 20-50 km and at least 1/4-yearly thereafter, check the screw tightening torque of the clamping screws on the stem to the above-mentioned torque and retighten them if necessary. When checking, also make sure not to exceed the maximum tightening torque.

⚠ Warning

Riding with one or more loose bolts in the stem.

The handlebars can be damaged or slip so badly that they can no longer be used safely.

- After 20-50 km and at least every 3 months thereafter, check the screw tightening torque of the clamping screws on the stem for the correct torque and tighten them if necessary.
- When checking the tightening torque, also make sure not to exceed the maximum tightening torque.
- Never ride with a loose handlebar.

Shortening the Width of the Handlebar

Note

- Note that by shortening the width of the handlebars, you will affect the handling and steering characteristics of the bike.
- Therefore, do not ride in traffic or off-road under any circumstances until you have become accustomed to the new feel. Only after you have become completely accustomed to the new steering characteristics can the handlebars be used as usual in the area of application assigned to them in accordance with ASTM F2043-13 / DIN EN 17406.
- Before first use, pay attention to country-specific standards, rules and regulations, which may prescribe a minimum and maximum dimension for the handlebar width.
- Shortening the overall width to less than the minimum width listed below will void the warranty and a subsequent Crash Replacement will not be possible. The widths listed below only indicate up to which width the product can still be driven. As soon as this minimum width is not reached, the product is no longer drivable!

Shortening the total width of your SQLab handlebars is possible as follows:

The SQLab aluminum handlebars can be shortened with a fine-toothed metal saw or a pipe cutter (to minimal 620/640/660 mm). After shortening, deburr the end of the handlebar.

⚠ Warning

Structural modification of the handlebar

The handlebar can be damaged to such an extent that it can no longer be used safely.

- Do not add holes to the handlebars
- Do not add any additional paint to the handlebar.

eBike Ready



SQLab products with the eBike Ready award are suitable for use on pedelecs in their respective ASTM F2043-13 / DIN EN 17406 category from the point of view of function, ergonomics and operational stability (in accordance with the DIN EN ISO 4210 and DIN EN ISO 15194 standards).

The SQLab eBike Ready award refers exclusively to use on pedelecs with a pedal assist of up to 25 km/h. The eBike Ready award can be found on the packaging, the user manual as well as the product page of their SQLab product.

Exchange of SQLab Handlebars on Pedelec25

E-bikes and pedelecs with CE mark and a pedal assistance up to 25 km/h fall under the Machinery Directive, so components of these bikes may not be exchanged or modified without further ado. In order to provide clarity, the Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) and Verbund Service und Fahrrad (VSF) associations, in cooperation with the Zedler Institute and the Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV), have published a joint guide to component replacement on e-bikes / pedelecs 25.

What bicycle dealers and workshops are allowed to change on these vehicles, and for which components they must obtain approval from the vehicle manufacturer or system provider, is clearly regulated by the guideline and can thus be classified as a recommended course of action.

An exchange of SQLab handlebars with the eBike Ready designation is possible on the basis of the recommended action "Guide for component exchange on CE-marked e-bikes/pedelecs with a pedal assist of up to 25 km/h" of the Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) and Verbund Service und Fahrrad (VSF) associations in cooperation with the Zedler Institute and the Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV).

On our website www.sq-lab.com/service/downloads/ you will find a document called eBike Ready in the service area under Downloads. There you will find detailed information on component exchange on Pedelec25, as well as the guidelines for component exchange of the associations Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), Verbund Service und Fahrrad (VSF), the Zedler Institute and the Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV).

Exchange of SQLab Handlebars on Pedelec45

Attention: SQLab handlebars and stems are currently NOT approved for fast pedelecs, so-called S-Pedelec. A release is being worked on.

Inspection, Maintenance

Check the surface of the handlebars regularly at least 2 times a year, after 2000 km at the latest and especially after falls or other situations with unusually high forces attentively for possible damage.

Damage may be difficult to detect. Cracking and creaking noises as well as discoloration, cracks and waves in the surface of the handlebars may indicate damage due to overloading.

⚠ Warning

Riding with a damaged handlebar

Risk of falling due to sudden and unmediated breakage of the handlebar during use.

- If in doubt, do not continue riding under any circumstances and ask your SQLab dealer immediately.

Care

Clean the handlebar regularly with water and a soft cloth. For heavier soiling, you can also use a commercially available rinsing or cleaning agent and warm water.

⚠ Caution

Incorrect cleaning

Damage to the handlebar

- Do not use a high-pressure cleaner.
- Avoid solvent-containing or aggressive cleaning agents such as acetone, nitro (thinner), cleaning gasoline or trichloroethylene.

Noises such as creaking, cracking, squeaking are undesirable. The cause is usually difficult to find out. The most common source on the handlebar is the handlebar clamp.

Note

Make absolutely sure that the clamping surfaces of the stem and the clamping area of the handlebars are free of dirt.

Technical Data

| Designation | Item number | Weight (g) | Rise (mm) | Back-/Downsweep | Width (mm) | Max. shortenable to (mm) | Clamp diameter (mm) | Handlebar diameter outside (mm) | Max. Torque (Nm) | Material |
|------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------|
| SQLab 310 3.0 | 2543 | 372 | 35 | 18°/0° | 720 | 660 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |
| SQLab 302 3.0 | 2544 | 401 | 35 | 24°/15° | 700 | 640 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |
| SQLab 321 3.0 | 2053 | 440 | 70 | 35°/20° | 680 | 620 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |

Liability for Material Defects and Warranty

Within the EU, the statutory liability for material defects applies to all sales contracts between private individuals and commercial sellers. From the date of purchase, buyers have 2 years warranty rights. In the event of a defect occurring or a warranty request, the SQLab partner from whom you purchased the product is your contact.

Note

This regulation is only valid in European countries. Ask your SQLab dealer about any deviating regulations in your country.

The following specialist dealer warranty is in addition to the statutory liability for material defects of your contractual partner and does not affect it.

In addition to the statutory liability for material defects, SQLab GmbH extends the manufacturer's warranty from 24 to 36 months for products purchased from specialist dealers in Germany.

In the event of a defect occurring or a warranty inquiry, your SQLab specialist dealer is the contact.

The following end customer warranty is in addition to the statutory liability for material defects of your contract partner and does not affect it.

For irreparable damage to your SQLab product caused by a fall, SQLab GmbH offers you a discount of 50% up to 10 years after the date of purchase when buying a new SQLab replacement product.

If you want to take advantage of the Crash Replacement, send us your defective product to the following address:

SQLab GmbH
Crash Replacement
Postweg 4
D-82024 Taufkirchen

The originally purchased product automatically becomes the property of SQLab GmbH. SQLab will contact you after a thorough examination regarding a suitable replacement product.

Claims from the end customer warranty exist only if:

The SQLab product has been registered in the SQLab Crash Replacement Program (can be found on our website www.sq-lab.com in the service area under Crash Replacement).

- The purchase can be proven by receipt.
- No modifications have been made to the product.
- The product has been used in accordance with its intended use.
- The defect of the handlebar is not due to improper assembly or lack of maintenance.
- Damage due to wear and tear is excluded
- The supplementary end customer warranty is only valid in Germany.

Further claims of the end customer against SQLab GmbH from this warranty do not exist. In the event of a defect occurring or a warranty request, SQLab GmbH is the contact person.

Wear and Storage

Bicycles and their components are subject to function-related, mostly use-dependent wear, such as the abrasion on tires, grips and brake pads. Environment-related wear occurs when stored under aggressive environmental conditions, such as sunlight and the influence of rain, wind and sand. Wear and tear is not covered by the warranty.

⚠ Caution

Incorrect storage of the SQLab LEnker when assembled or reassembled.

Premature wear due to sunlight, temperature or humidity.

- Avoid direct sunlight on the handlebars.
- Store the handlebar at temperatures between -10° and 40° and humidity below 60%.

Manufacturer and Distribution

SQLab GmbH, Postweg 4, 82024 Taufkirchen, Germany

Foreign Distributors, Dealers and Addresses

A list of our national and international distributors and specialist dealers can be found on our website:

<http://www.sq-lab.com>



SQlab GmbH
Sports Ergonomics
www.sq-lab.com

Postweg 4
82024 Taufkirchen
Germany

Phone +49 (0)89 - 666 10 46-0
Fax +49 (0)89 - 666 10 46-18
E-Mail info@sq-lab.com

 SQlab
SPORTS ERGONOMICS



MODE
D'EMPLOI
GUIDON
SQLab 310 3.0
SQLab 302 3.0
SQLab 321 3.0

Remarques sur le mode d'emploi

Veuillez prêter une attention particulière aux remarques qui sont mises en évidence ci-dessous. Les conséquences possibles décrites ne sont pas précisées pour chaque remarque!

Remarque

Indique une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, la selle ou d'autres pièces peuvent être endommagées.

⚠ Attention

Indique un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou mineures.

⚠ Avertissement

Indique un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures très graves.

⚠ Danger

Désigne un danger imminent. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures très graves.

Table des matières

| | |
|--|----|
| Nom du produit | 4 |
| Préface..... | 4 |
| Illustration | 4 |
| Utilisation conforme | 5 |
| Montage..... | 6 |
| eBike Ready | 10 |
| Inspection, entretien | 10 |
| Soins | 11 |
| Données techniques..... | 11 |
| Responsabilité du fait des produits défectueux et garantie | 11 |
| Usure et stockage | 12 |
| Fabricant et distributeur | 13 |
| Distributeurs étrangers, revendeurs et adresses | 13 |

Informations pour l'utilisateur

Guidon SQLab 310 3.0, 302 3.0 et 321 3.0

Nom du produit

| Guidon SQLab 310 3.0 | Guidon SQLab 302 3.0 | Guidon SQLab 321 3.0 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|

Préface

Nous vous félicitons pour votre nouveau guidon SQLab. Nous avons développé ce guidon en respectant les exigences les plus strictes en matière d'ergonomie, de poids, de flexibilité des composants, d'esthétique et, surtout, de durabilité.

Les informations contenues dans ce guide d'utilisation concernant la sécurité, les informations spécifiques au produit, la compatibilité de montage et l'utilisation sont destinées aussi bien aux personnes moins compétentes qu'aux experts du vélo de longue date. Les chapitres "Utilisation conforme" et "Montage" en particulier contiennent des informations spécifiques au produit qui peuvent différer de celles de produits similaires. L'ensemble des informations destinées à l'utilisateur doit être lu attentivement et respecté avant le montage et l'utilisation.

Conservez-la soigneusement à titre d'information ou pour des travaux de maintenance ou des commandes de pièces de rechange et transmettez-la en cas d'utilisation par un tiers ou de vente.

Remarque

Cette information d'utilisation ne remplace pas un mécanicien deux-roues qualifié, son expérience et sa formation.

Si vous avez des doutes avant ou pendant le montage, si vous ne disposez pas des outils ou des compétences manuelles nécessaires, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre revendeur SQLab.

Illustration



Guidon SQLab 310 3.0



Guidon SQLab 302 3.0



Guidon SQLab 321 3.0

Utilisation conforme

Les différents modèles de guidons SQLab ont été développés, selon le modèle, pour les différents domaines d'utilisation MTB Tour & Travel, Trekking et City Comfort et ont été testés en conséquence lors de nombreux tests. Une surcharge et un endommagement du guidon sont influencés par la nature du sol emprunté, les compétences de conduite, le style de conduite, le poids du cycliste ou le poids total du système et d'autres événements particuliers, tels que les erreurs de conduite, les chutes et les accidents. Pour la description de l'utilisation conforme, nous nous basons sur les catégorisations internationales ASTM F2043-13 / DIN EN 17406, qui décrivent le plus précisément possible les différents domaines d'utilisation.

| Nom du modèle | Poids maximal du conducteur | Catégorie d'utilisation selon ASTM F2043-13 | Catégorie d'utilisation selon DIN EN 17406 | eBike Ready Distinction |
|----------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------|
| Guidon SQLab 310 3.0 | 120 kg | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Oui |
| Guidon SQLab 302 3.0 | 120 kg | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Oui |
| Guidon SQLab 321 3.0 | 120 kg | Catégorie 1 | Catégorie 1 | Oui |

Catégorie 1 selon la norme DIN EN 17406



Concerne les vélos et EPAC utilisés sur des surfaces normales et stabilisées, sur lesquelles les pneus doivent rester en contact avec le sol à une vitesse moyenne, en cas de drops occasionnels.

Vitesse moyenne en km/h

15 - 25

Hauteur maximale de drop/saut en cm

< 15

Usage prévu

Trajets domicile-travail et de loisirs

Type de vélo

Vélos de ville & urbains



Catégorie 1 selon ASTM F2043-13

Les vélos/composants de cette catégorie sont exclusivement déplacés sur des routes et chemins goudronnés ou pavés, les roues étant en contact permanent avec le sol.



Catégorie 2 selon la norme DIN EN 17406

Concerne les bicyclettes et les EPAC auxquels s'applique la condition 1 et qui sont en outre utilisés sur des routes non goudronnées et des chemins de terre avec des montées et des descentes modérées. Dans ces conditions, il peut y avoir un contact avec un terrain accidenté et des pertes répétées de contact entre les pneus et le sol. Les drops sont limités à 15 cm ou moins.

Vitesse moyenne en km/h

15 - 25

Hauteur maximale de drop/saut en cm

< 15

Usage prévu

Voyages de loisirs & trekking

Type de vélo

Trekking & Vélos de voyage



Catégorie 2 selon ASTM F2043-13

Les vélos/composants de cette catégorie peuvent, en plus des conditions d'utilisation mentionnées dans la catégorie 1, être déplacés sur des chemins de gravier et des chemins de terre avec des pentes modérées.

Dans cette catégorie, il peut y avoir une perte de contact momentanée des pneus avec le sol sur des terrains plus accidentés. Des sauts (drops) d'une hauteur maximale de 15 cm peuvent se produire.



Catégorie 3 selon la norme DIN EN 17406

Concerne les vélos et EPAC pour lesquels les conditions 1 et 2 s'appliquent et qui sont en outre utilisés sur des sentiers impraticables, des routes non goudronnées inégales ainsi que sur des terrains difficiles et des chemins non aménagés, et dont l'utilisation requiert des compétences techniques. Les sauts et les drops doivent être inférieurs à 60 cm.

Vitesse moyenne en km/h

Non pertinent

Hauteur maximale de drop/saut en cm

< 60

Usage prévu

Courses sportives & compétitives

Type de vélo

Vélos de cross-country et de marathon



Catégorie 3 selon ASTM F2043-13

Les vélos/composants de cette catégorie peuvent être utilisés, en plus des conditions d'utilisation mentionnées dans les catégories 1 et 2, sur des pistes rugueuses, sur des terrains accidentés et sur des parcours difficiles qui exigent une bonne technique de conduite. Les sauts et les drops peuvent ici se produire jusqu'à une hauteur maximale de 61 cm.

⚠ Avertissement

Dépassement de la limite de charge individuelle des composants

Risque de chute par rupture des composants

- Respectez le poids autorisé du système et du cycliste.
- N'utilisez votre selle que dans la catégorie d'utilisation prévue ou dans une catégorie inférieure (selon ASTM F2043-13/ DIN EN 17406).
- Procédez à une inspection exceptionnelle après des situations où une force particulièrement ou inopinément importante a été exercée, comme par exemple après une chute, une erreur de conduite ou un accident.
- En cas de doute, il convient de remplacer à titre prophylactique le composant éventuellement endommagé. Dans un tel cas, jouez la carte de la sécurité et demandez conseil à votre revendeur SQlab.

Remarque

Pour protéger les tiers, un composant qui n'est pas immédiatement et manifestement défectueux doit être clairement marqué comme inutilisable.

Montage

Montage du guidon

Remarque

Lors du montage d'un nouveau guidon, veillez à respecter les points suivants :

- Les guidons plus larges modifient considérablement les propriétés de direction de votre vélo.
- La modification de la largeur du guidon peut entraîner des forces plus importantes qui agissent sur la potence.
- Les guidons de largeur modifiée peuvent heurter le cadre et, le cas échéant, l'endommager.
- Vous trouverez la largeur de votre guidon dans les caractéristiques techniques de ce manuel.

⚠ Avertissement

Composants mal montés

Des composants mal montés peuvent entraîner une chute.

- Vous devez avoir lu et compris les instructions et les remarques avant de commencer le montage.
- Si vous avez des questions sur le montage de ces composants, adressez-vous à votre revendeur SQLab ou faites monter le guidon par un mécanicien expérimenté chez votre revendeur SQLab.

Remarque

Pour l'équipement d'un eMTB, d'un eBike ou d'un Pedelec, il convient de respecter les normes, règles et prescriptions spécifiques au pays.

- En Allemagne, consultez le "Leitfaden für Umbauten an Pedelecs" (Guide pour la transformation des vélos à assistance électrique) publié par Zweirad-Industrie-Verband e.V. (<http://www.ziv-zweirad.de>) en collaboration avec Verbund Service und Fahrrad g.e.V. (www.vsf.de) et Zedler-Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH (www.zedler.de).
- Les selles SQLab ne sont pas autorisées de manière générale pour les vélos à pédales rapides (vélos à pédales S, jusqu'à 45 km/h). Veuillez tenir compte des directives spécifiques à chaque pays. En Allemagne, il faut particulièrement tenir compte du "Guide pour le remplacement de composants sur les vélos électriques rapides/pedelecs avec une assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h".

Les guidons SQLab sont prévus pour être montés sur toutes les potences conventionnelles en aluminium avec un diamètre de serrage du guidon de 31,8 mm en combinaison avec des fixations à 2 ou 4 vis. La largeur de serrage de la potence ne doit pas être inférieure à 40 mm (guidon 321 et guidon 302) ou 46 mm (guidon 310) et ne doit pas dépasser 58 mm.

Avant le montage, lisez attentivement les informations d'utilisation de la potence et des composants à monter sur le guidon (leviers de changement de vitesse et de frein, poignées, leviers à distance, etc.) En cas de questions, de doutes ou de directives contradictoires, demandez conseil à votre revendeur SQLab avant le montage.

Pour le montage du cintre, il faut non seulement des connaissances de base en matière de montage et de mécanique, mais aussi l'outil prescrit par la potence (généralement une clé à six pans creux de 4 mm ou 5 mm) et une clé dynamométrique correspondante.

1. Enduisez de pâte de montage les surfaces de serrage nettoyées et dégraissées du guidon et de la potence et placez le guidon au centre de la potence. La pâte de montage augmente la force de frottement souhaitée entre les composants à monter, de sorte que le couple de serrage des vis ne doit pas être plus élevé que nécessaire.
2. Placez les leviers de commande et de frein et, le cas échéant, le levier remote ou lockout sur le guidon dans le bon ordre, mais sans serrer les vis de fixation.
3. Montez maintenant le guidon sur la potence et fixez le guidon avec le couvercle de la potence, en ne serrant les vis qu'avec un faible couple de serrage à ce moment-là.
4. Réglez l'angle souhaité du guidon autour de son axe transversal. Dans le réglage de base, le trait central du repère au milieu du guidon doit se trouver au milieu du serrage de la potence, vu de face.
5. Serrez ensuite les vis de serrage conformément aux spécifications de couple de serrage du modèle de potence concerné et à l'ordre de serrage des vis du couvercle de serrage.
6. Si votre potence n'est pas accompagnée d'indications concernant le couple de serrage et l'ordre de serrage, adressez-vous à votre revendeur SQLab.

Si votre potence n'est pas accompagnée d'indications concernant le couple de serrage et l'ordre de serrage, adressez-vous à votre revendeur SQLab.

Montage du guidon avec douille de guidon

Les guidons SQLab sont compatibles avec la douille de guidon SQLab Alu 31,8 mm sur 35,0 mm. Grâce à cette douille spéciale, les cintres SQLab peuvent être montés sur toutes les potences en aluminium avec un diamètre de serrage du cintre de 35,0 mm en combinaison avec des fixations à 2 et 4 vis.

La largeur de serrage de la potence ne doit pas être inférieure à 40 mm (guidon 321 et guidon 302) ou 46 mm (guidon 310) et ne doit pas dépasser 54 mm.

Le montage est similaire à celui des potences conventionnelles de 31,8 mm, à l'exception de la première étape. Lors de la première étape du montage, les deux moitiés de la douille de guidon doivent être placées au centre du guidon. Fixez-les ensuite à l'aide du joint torique fourni. Veillez à ce que le joint torique soit bien enfoncé sur le guidon avant de monter les autres pièces. Poursuivez maintenant le montage du guidon.

Du point de vue du fabricant, nous conseillons toujours d'utiliser une combinaison guidon/potence avec le même diamètre de serrage.



Remarque

L'utilisation de la douille de guidon SQLab en aluminium 31.8 mm sur 35.0 mm réduit la durabilité du guidon qui est utilisé en combinaison avec celle-ci.

Avec un diamètre de serrage de 35.0 mm, la résistance est inférieure à celle d'un diamètre de serrage de 31.8 mm.

L'utilisation d'une potence avec un diamètre de serrage de 31.8 mm en combinaison avec un guidon avec un diamètre de serrage de 31,8 mm est ici expressément recommandée.

Cette combinaison assure une interaction idéale des composants en termes de fonctionnalité et de durabilité maximale.

⚠ Avertissement

Couple de serrage en dehors de la plage indiquée

Risque de chute par rupture soudaine et immédiate du guidon en raison de déformations ou de rétrécessions.

- Respectez le couple de serrage indiqué pour le serrage de la potence. dans le mode d'emploi accompagnant la potence.
- Ne dépassez en aucun cas le couple de serrage maximal de 8 Nm. En cas de conflit avec les indications de couple de serrage, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé.

Montage des composants rapportés

Montez maintenant les composants encore manquants sur le guidon (par exemple le compteur de vitesse, les poignées et les Innerbarends).

Afin de maintenir le couple de serrage des vis à un niveau bas tout en évitant une torsion des composants, utilisez également de la pâte de montage lors du montage des leviers de frein et de vitesse, des barres intérieures (le cas échéant) et des poignées.

⚠ Avertissement

Endommagement du guidon en raison d'un mauvais serrage ou d'une bavure.

Risque d'accident en cas de rupture soudaine et immédiate du guidon pendant l'utilisation.

- Ne montez jamais de composants qui sont bloqués dans les courbures du guidon.
- Ne montez pas de cornes de guidon ou de barends qui sont montés à l'extérieur des poignées de guidon ou à l'intérieur des leviers de frein.
- Ne montez pas de composants à arêtes vives.
- Ne montez pas de composants avec un couple de serrage supérieur à 6 Nm.

Remarque

Sont expressément autorisés les embouts Innerbar en plastique ou en fibre de carbone, qui sont montés entre le levier de frein et la poignée. Par exemple, les embouts intérieurs SQLab 410/402, 411 et 411 R en carbone. Les Innerbarends avec une fixation en aluminium ne sont pas autorisés.

Contrôlez le couple de serrage des vis de serrage de la potence après 20-50 km, puis au moins une fois tous les quatre ans, en respectant le couple indiqué ci-dessus, et resserrez-les si nécessaire. Lors du contrôle, veillez également à ne pas dépasser le couple de serrage maximal.

⚠ Avertissement

Rouler avec une ou plusieurs vis desserrées sur la potence.

Le guidon peut être endommagé ou glisser au point de ne plus pouvoir être utilisé sans danger.

- Contrôlez le couple de serrage des vis de serrage de la potence après 20-50 km, puis au moins tous les 3 mois, et resserrez-les si nécessaire.
- Lorsque vous contrôlez le couple de serrage, veillez également à ne pas dépasser le couple de serrage maximal.
- Ne roulez jamais avec un guidon desserré.

Réduire la largeur du guidon

Remarque

- Notez qu'en réduisant la largeur du guidon, vous influencez les caractéristiques de conduite et de direction du vélo.
- Ne roulez donc en aucun cas sur la route ou en tout-terrain tant que vous ne vous êtes pas habitué aux nouvelles sensations. Ce n'est qu'après une accoutumance complète aux nouvelles propriétés de direction que le guidon peut être utilisé comme auparavant dans le domaine d'application qui lui est attribué selon ASTM F2043-13/ DIN EN 17406.
- Avant la première utilisation, faites attention aux normes, règles et prescriptions spécifiques au pays qui, le cas échéant, prescrivent une mesure minimale et maximale pour la largeur du guidon.
- Le fait de réduire la largeur totale à une valeur inférieure à la largeur minimale indiquée ci-dessous annule la garantie et un Crash Replacement ultérieur n'est plus possible. Les largeurs mentionnées ci-dessous indiquent uniquement la largeur jusqu'à laquelle le produit peut encore être utilisé. Dès que les indications minimales ne sont plus respectées, le produit ne peut plus être conduit!

La réduction de la largeur totale de vos guidons SQLab est possible comme suit :

Les guidons SQLab en aluminium peuvent être raccourcis à l'aide d'une scie à métaux à dents fines ou d'un coupe-tube (au minimum 620/640/660 mm). Après le raccorciissement, ébarbez le bout du guidon.

Avertissement

Modification structurelle du guidon

Le guidon peut être endommagé au point de ne plus pouvoir être utilisé en toute sécurité.

- N'ajoutez pas de trous dans le guidon.
- N'appliquez pas de peinture supplémentaire.



eBike Ready

Les produits SQLab portant la mention eBike Ready sont, du point de vue de la fonction, de l'ergonomie et de la résistance au fonctionnement (conformément aux normes DIN EN ISO 4210 et DIN EN ISO 15194), adaptés à une utilisation sur des vélos à assistance électrique (Pedelecs) dans leur catégorie respective ASTM F2043-13/ DIN EN 17406.

La distinction SQLab eBike Ready se rapporte exclusivement à l'utilisation sur des pedelecs avec une assistance au pédalage de 25 km/h maximum. Le label eBike Ready figure sur l'emballage, le mode d'emploi et la page produit de votre produit SQLab.

Remplacement des guidons SQLab sur Pedelec25

Les vélos électriques et les pedelecs portant le marquage CE et disposant d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h sont soumis à la directive sur les machines, c'est pourquoi les composants de ces vélos ne peuvent pas être remplacés ou modifiés sans autre. Afin de clarifier la situation, les associations Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) et Verbund Service und Fahrrad (VSF) ont publié, en collaboration avec le Zedler-Institut et le Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV), un guide commun sur le remplacement des composants des vélos électriques / pedelecs 25.

Ce guide définit clairement ce que les revendeurs et les ateliers de réparation de vélos peuvent modifier sur ces véhicules et pour quels composants ils doivent demander l'autorisation du fabricant du véhicule ou du fournisseur du système, et peut donc être considéré comme une recommandation d'action.

Le remplacement des guidons SQLab portant la mention eBike Ready est possible sur la base de la recommandation d'action "Guide pour le remplacement des composants des vélos électriques/pédalos marqués CE avec une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h" des associations Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) et Verbund Service und Fahrrad (VSF) en collaboration avec l'institut Zedler et l'association fédérale des métiers du vélo (BIV).

Sur notre site Internet www.sq-lab.com/service/downloads/, vous trouverez un document intitulé eBike Ready dans la zone de service sous Downloads. Vous y trouverez des informations détaillées sur l'échange de composants sur les Pedelec25, ainsi que le guide pour l'échange de composants des associations Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), Verbund Service und Fahrrad (VSF), le Zedler-Institut et le Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV).

Remplacement des guidons SQLab sur le Pedelec45

Attention : les guidons et les potences SQLab ne sont actuellement PAS homologués pour les Pedelecs rapides, appelés S-Pedelec. Une autorisation est en cours de préparation.

Inspection, entretien

Vérifiez régulièrement, au moins 2 fois par an, au plus tard tous les 2000 km et en particulier après une chute ou toute autre situation impliquant une force inhabituellement élevée, que la surface du guidon n'est pas endommagée.

Les dommages peuvent être difficiles à détecter. Des bruits de craquement et de froissement ainsi que des décolorations, des fissures et des ondulations à la surface du guidon peuvent indiquer des dommages dus à une surcharge.

⚠ Avertissement

Conduite avec un guidon endommagé

Risque de chute en raison d'une rupture soudaine et immédiate du guidon pendant l'utilisation.

- En cas de doute, ne continuez en aucun cas à rouler et demandez immédiatement conseil à votre revendeur SQLab.

Soins

Nettoyez régulièrement le guidon avec de l'eau et un chiffon doux. En cas de salissures plus importantes, vous pouvez également utiliser un produit de rinçage ou de nettoyage courant et de l'eau chaude.

⚠ Attention

Mauvais nettoyage

Endommagement du guidon.

- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
- Évitez les produits de nettoyage contenant des solvants ou agressifs comme l'acétone, le (diluant) nitro, l'essence de nettoyage ou le trichloréthylène.

Les bruits tels que les grincements, les craquements et les grincements ne sont pas souhaitables. Il est généralement difficile d'en trouver la cause. La source la plus fréquente au niveau du guidon est le serrage du guidon.

Remarque

Veillez impérativement à ce que les surfaces de serrage de la potence et la zone de serrage du guidon soient exemptes de salissures.

Données techniques

| Désignation | N° d'art. | Poids (g) | Rise (mm) | Back-/Downsweep | Largeur (mm) | Max. raccourcissable jusqu'à (mm) | Diamètre de serrage (mm) | Diamètre extérieur du guidon (mm) | Longueur max. Couple de serrage (Nm) | Matériau |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| SQLab 310 3.0 | 2543 | 372 | 35 | 18°/0° | 720 | 660 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |
| SQLab 302 3.0 | 2544 | 401 | 35 | 24°/15° | 700 | 640 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |
| SQLab 321 3.0 | 2053 | 440 | 70 | 35°/20° | 680 | 620 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |

Responsabilité du fait des produits défectueux et garantie

Au sein de l'UE, la garantie légale des vices cachés s'applique à tous les contrats de vente entre particuliers et vendeurs professionnels. Les acheteurs ont droit à une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. En cas d'apparition d'un défaut ou d'une demande de garantie, le partenaire SQLab auprès duquel vous avez acheté le produit est votre interlocuteur.

Remarque

Cette réglementation n'est valable que dans les pays européens. Renseignez-vous auprès de votre revendeur SQLab sur les réglementations éventuellement différentes dans votre pays.

La garantie suivante du commerce spécialisé s'ajoute à la responsabilité légale pour vices matériels de votre partenaire contractuel et ne l'affecte pas.

En plus de la responsabilité légale pour vices matériels, SSQLab GmbH prolonge la garantie du fabricant de 24 à 36 mois sur les produits achetés en Allemagne dans le commerce spécialisé.

En cas d'apparition d'un défaut ou d'une demande de garantie, votre revendeur SSQLab est votre interlocuteur.

La garantie client final suivante s'ajoute à la responsabilité légale pour vices matériels de votre partenaire contractuel et ne l'affecte pas.

Pour les dommages irréparables causés par une chute sur votre produit SSQLab, SSQLab GmbH vous offre une remise de 50 % sur l'achat d'un nouveau produit de remplacement SSQLab jusqu'à 10 ans après la date d'achat.

Si vous souhaitez bénéficier du Crash Replacement, veuillez nous envoyer votre produit défectueux à l'adresse suivante:

SSQLab GmbH
Crash Replacement
Postweg 4
D-82024 Taufkirchen

Le produit acheté à l'origine devient alors automatiquement la propriété de SSQLab GmbH. Après un examen approfondi, SSQLab vous contactera pour vous proposer un produit de remplacement adapté.

Les droits découlant de la garantie du client final ne sont valables que si:

- Le produit SSQLab a été enregistré dans le programme SSQLab Crash Replacement (que vous trouverez sur notre site Internet www.sq-lab.com dans la rubrique Service sous Crash Replacement).
- L'achat peut être prouvé par un justificatif.
- Aucune modification n'a été apportée au produit.
- L'utilisation prévue a été respectée.
- Le défaut du guidon n'est pas dû à un montage incorrect ou à un manque d'entretien.
- Sont exclus les dommages dus à l'usure.
- La garantie complémentaire du client final n'est valable qu'en Allemagne.

Le client final ne peut pas faire valoir d'autres droits vis-à-vis de SSQLab GmbH au titre de cette garantie. En cas d'apparition d'un défaut ou d'une demande de garantie, l'interlocuteur est SSQLab GmbH.

Usure et stockage

Les vélos et leurs composants sont soumis à une usure fonctionnelle, généralement liée à l'utilisation, comme par exemple l'abrasion des pneus, des poignées et des plaquettes de frein. L'usure liée à l'environnement se produit lors d'un stockage dans des conditions environnementales agressives, comme par exemple le rayonnement solaire et l'influence de la pluie, du vent et du sable. L'usure n'est pas couverte par la garantie.

⚠ Attention

Stockage incorrect du guidon SSQLab lorsqu'il est monté ou remonté.

Usure prématuée due à l'exposition au soleil, à la température ou à l'humidité.

- Éviter l'exposition directe du guidon au soleil.
- Stockez le guidon à des températures comprises entre -10° et 40° et à un taux d'humidité inférieur à 60 %.

Fabricant et distributeur

SQLab GmbH, Postweg 4, 82024 Taufkirchen, Allemagne

Distributeurs étrangers, revendeurs et adresses

Vous trouverez une liste de nos distributeurs et revendeurs nationaux et internationaux sur notre site Internet:

<http://www.sq-lab.com>





OPERATIE INSTRUCTIE **STUUR**

SQLab 310 3.0
SQLab 302 3.0
SQLab 321 3.0

Opmerkingen over de gebruiksaanwijzing

Let in het onderstaande vooral op de gemarkeerde opmerkingen. De beschreven mogelijke gevolgen worden niet voor elke noot afzonderlijk beschreven!

Opmerking

Geeft een potentieel schadelijke situatie aan. Als dit niet wordt vermeden, kunnen het zadel of andere onderdelen worden beschadigd.

⚠ Let op

Geeft een mogelijk dreigend gevaar aan. Indien dit niet wordt vermeden, kan dit lichte of geringe verwondingen tot gevolg hebben.

⚠ Waarschuwing

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan. Indien dit niet wordt vermeden, kan dit de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

⚠ Gevaar

Geeft een dreigend gevaar aan. Indien dit niet wordt vermeden, kan dit leiden tot de dood of ernstig letsel.

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Naam van het product..... | 4 |
| Voorwoord | 4 |
| Figuur..... | 4 |
| Beoogd gebruik | 5 |
| Montage..... | 6 |
| eBike Ready | 9 |
| Inspectie, onderhoud | 10 |
| Zorg | 10 |
| Technische gegevens..... | 11 |
| Aansprakelijkheid voor materiaalgebreken en garantie..... | 11 |
| Slijtage en opslag..... | 12 |
| Fabrikant en distributie..... | 12 |
| Buitenlandse verkooppartners, gespecialiseerde dealers en adressen | 12 |

Informatie voor de gebruiker

SQLab Stuur 310 3.0, 302 3.0 en 321 3.0

Naam van het product

| SQLab Stuur 310 3.0 | SQLab Stuur 302 3.0 | SQLab Stuur 321 3.0 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|

Voorwoord

Gefeliciteerd met je nieuwe SQLab stuur. Wij hebben dit stuur ontwikkeld met de hoogste eisen op het gebied van ergonomie, gewicht, flexibiliteit van de onderdelen, uiterlijk en, last but not least, duurzaamheid.

De opmerkingen over veiligheid, productspecifieke informatie, montagecompatibiliteit en gebruik in deze gebruikersinformatie zijn bedoeld voor zowel de minder geïnformeerde als de ervaren fietser. Vooral de hoofdstukken "Beoogd gebruik" en "Montage" bevatten productspecifieke informatie die kan afwijken van die van soortgelijke producten. De volledige gebruikersinformatie moet zorgvuldig worden gelezen en in acht worden genomen vóór montage en gebruik.

Bewaar het zorgvuldig ter informatie of voor onderhoudswerkzaamheden of het bestellen van reserveonderdelen en geef het door als het door een derde wordt gebruikt of verkocht.

Opmerking

Deze gebruikersinformatie vervangt niet de opgeleide fietsenmaker, zijn ervaring en opleiding. Als u twijfelt voor of tijdens de montage, of als u het gereedschap of de handvaardigheid mist, aarzel dan niet om uw SQLab-sociaalzaak om hulp te vragen.

Figuur



SQLab Stuur 310 3.0



SQLab Stuur 302 3.0



SQLab Stuur 321 3.0

Beoogd gebruik

De verschillende modellen van het SQLab-stuur zijn ontwikkeld voor de verschillende toepassingsgebieden MTB Tour & Travel, Trekking en City Comfort, afhankelijk van het model, en zijn dienovereenkomstig getest in talrijke tests. Overbelasting en schade aan het stuur worden beïnvloed door de aard van de ondergrond waarop wordt gereden, de rijvaardigheid, de rijstijl, het gewicht van de berijder of het totale gewicht van het systeem en andere bijzondere gebeurtenissen zoals rijdelen, valpartijen en ongevallen. Bij de beschrijving van het beoogde gebruik volgen wij de internationale categoriseringen ASTM F2043-13/ DIN EN 17406, die de verschillende toepassingsgebieden zo nauwkeurig mogelijk beschrijven.

| Modelaanduiding | Maximaal gewicht bestuurder | Toepassingscategorie volgens ASTM F2043-13 | Toepassingscategorie volgens DIN EN 17406 | eBike Ready award |
|---------------------|-----------------------------|--|---|-------------------|
| SQLab Stuur 310 3.0 | 120 kg | Categorie 3 | Categorie 3 | Ja |
| SQLab Stuur 302 3.0 | 120 kg | Categorie 2 | Categorie 2 | Ja |
| SQLab Stuur 321 3.0 | 120 kg | Categorie 1 | Categorie 1 | Ja |

Categorie 1 volgens DIN EN 17406



Heeft betrekking op fietsen en EPAC's die worden gebruikt op normale verharde oppervlakken waar de banden bedoeld zijn om bij gemiddelde snelheid, met af en toe een val, contact met de grond te houden.

Gemiddelde snelheid in km/h 15 - 25

Maximale val/springhoogte in cm < 15

Beoogd gebruik Woon-werkverkeer en vrijetijdsbesteding

Fietstype City- & Urban Bikes

Categorie 1 volgens ASTM F2043-13



Fietsen/aanhangsels in deze categorie worden alleen gebruikt op geasfalteerde of verharde wegen en paden. en paden, met de wielen in permanent contact met de grond.

Categorie 2 volgens DIN EN 17406



Geldt voor fietsen en EPAC's waarop voorwaarde 1 van toepassing is en die ook worden gebruikt op onverharde wegen en grindpaden met matige stijgingen en dalingen. Onder deze omstandigheden kan contact met oneffen terrein en herhaaldelijk verlies van bandcontact met de grond optreden. Druppels zijn beperkt tot 15 cm of minder.

Gemiddelde snelheid in km/h 15 - 25

Maximale val/springhoogte in cm < 15

Beoogd gebruik Vrijetijdsreizen & trekking

Fietstype Trekking- en toerfietsen

Categorie 2 volgens ASTM F2043-13



Betreft fietsen en EPAC's waarop voorwaarde 1 van toepassing is en die ook worden gebruikt op onverharde wegen en grindpaden met gematigde stijgingen en dalingen. Onder deze omstandigheden kan contact met oneffen terrein en herhaaldelijk verlies van bandcontact met de grond optreden. De druppels zijn beperkt tot 15 cm of minder.

Categorie 3 volgens DIN EN 17406



Betreft fietsen en EPAC's waarop voorwaarde 1 en voorwaarde 2 van toepassing zijn, en die ook worden gebruikt op ruwe paden, oneffen onverharde wegen, alsmede op moeilijk begaanbaar terrein en onbebouwde paden, en waarvoor technische vaardigheid vereist is. Sprongen en vallen moeten minder dan 60 cm zijn.

Gemiddelde snelheid in km/h

irrelevant

Maximale val/springhoogte in cm

< 60

Beoogd gebruik

Sport- en wedstrijdrijden

Fietstype

Cross-Country & Marathon fietsen



Categorie 3 volgens ASTM F2043-13

Fietsen/accessoires van deze categorie kunnen, naast de in de categorieën 1 en 2 genoemde gebruiksomstandigheden, ook worden gebruikt op ruwe paden, in ruw terrein en op moeilijke routes die een goede rijtechniek vereisen. Hier kunnen sprongen en vallen voorkomen tot een maximale hoogte van 61 cm.

⚠ Waarschuwing

Overschrijding van de individuele belastingsgrens van de onderdelen

Valgevaar door breuk van de onderdelen.

- Houd u aan het toegestane gewicht van het systeem en de bestuurder.
- Gebruik uw stuur alleen in de bedoelde gebruikscategorie of in een lagere gebruikscategorie (volgens ASTM F2043-13/DIN EN 17406).
- Voer een buitengewone controle uit na situaties met een bijzonder of onverwacht grote krachtsinspanning, zoals na een val, een rijfout of een ongeval.
- In geval van twijfel moet het mogelijk beschadigde onderdeel preventief worden vervangen. In zo'n geval kunt u beter op veilig spelen en uw SQLab dealer om advies vragen.

Opmerking

Ter bescherming van derden moet een onderdeel dat niet onmiddellijk en duidelijk als defect herkenbaar is, duidelijk als onbruikbaar worden gemarkerd.

Montage

Montage van het stuur

Opmerking

Let bij het monteren van een nieuw stuur op het volgende:

- Een breder stuur verandert de stuureigenschappen van uw fiets aanzienlijk.
- De gewijzigde stuurbreedte kan leiden tot hogere krachten op de stuurstangen.
- Sturen met een andere breedte kunnen het frame raken en mogelijk beschadigen.
- - U vindt de stuurbreedte van uw stuur in de technische gegevens van deze handleiding.

⚠ Waarschuwing

Verkeerd gemonteerde componenten

Door verkeerd gemonteerde onderdelen kunt u vallen.

- U moet de instructies en opmerkingen lezen en begrijpen voordat u met de installatie begint.
- Als u vragen heeft over de installatie van deze onderdelen, neem dan contact op met uw SQLab-dealer of laat het stuur installeren door een ervaren monteur bij uw SQLab-dealer.

Opmerking

Bij de uitrusting van een eMTB, eBike en elektrische fiets moeten landspecifieke normen, regels en voorschriften in acht worden genomen.

- Zie in Duitsland de "Gids voor wijzigingen aan elektrische fietsen" van het Zweirad-Industrie-Verband e.V. (<http://www.ziv-zweirad.de>) in samenwerking met Verbund Service und Fahrrad g.e.V. (www.vsf.de) en Zedler-Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH (www.zedler.de).
- SQLab-zadels zijn over het algemeen niet goedgekeurd voor snelle elektrische fietsen (S-pedelecs, tot 45 km/u). Neem de landspecifieke voorschriften in acht. In Duitsland moeten met name de "Richtsnoeren voor de vervanging van onderdelen op snelle e-bikes/pedelecs met trapondersteuning tot 45 km/h" in acht worden genomen.

Het SQLab-stuur is ontworpen voor montage in alle conventionele aluminium stuurpennen met een stuurplemdiameter van 31,8 mm in combinatie met 2- en 4-boutsklemmen. De klembreedte van de stuurpen mag niet kleiner zijn dan 40 mm (stuur 321 en stuur 302) of kleiner dan 46 mm (stuur 310) en niet groter dan 58 mm.

Lees vóór de montage zorgvuldig de gebruikersinformatie van de stuurpen en de op het stuur aan te brengen extra onderdelen (schakel- en remhendels, handgrepen, afstandshendels, enz.). Als er vragen, twijfels of tegenstrijdige specificaties zijn, vraag dan uw SQLab-specialzaak om advies voordat u tot montage overgaat.

Naast basiskennis van montage en mechanica zijn het door de stuurpen voorgeschreven gereedschap (meestal een 4 mm of 5 mm inbussleutel) en een passende momentsleutel nodig voor de montage van het stuur.

1. Maak de gereinigde en vetvrije klemvlakken van stuur en stuurpen nat met montagepasta en plaats het stuur centraal in de stuurpen. 1. De montagepasta verhoogt de gewenste wrijvingskracht tussen de te monteren onderdelen, zodat het aanhaalmoment van de bouten niet hoger hoeft te zijn dan nodig.
2. Plaats de schakel- en remhendels en, indien aanwezig, de afstands- of blokkeerhendel in de juiste volgorde op het stuur, maar zonder de bevestigingsbouten aan te draaien.
3. Monteer nu het stuur op de stuurpen en zet het stuur vast met de stuurpenafdekking, waarbij u de bouten op dit punt slechts met een laag aanhaalmoment vastzet.
4. Stel de gewenste hoek van het stuur om zijn dwarsas in. In de basisinstelling moet de middelste lijn van de markering in het midden van het stuur zich in het midden van de stuurplem bevinden, van voren gezien.
5. Draai vervolgens de klembouten aan volgens de koppelspecificaties van het desbetreffende model steel en de volgorde voor het aanhalen van de bouten van het klemmedeksel.

Als uw steel niet is voorzien van informatie over het aanhaalmoment en de aanhaalvolgorde, neem dan contact op met uw SQLab dealer.

Montage van het stuur met stuurhoes

Het SQLab stuur is compatibel met de SQLab stuurhoes aluminium 31,8 mm tot 35,0 mm. Met behulp van deze speciale stuurhoes kan het SQLab-stuur worden gemonteerd in alle aluminium stuurpennen met een stuurplemdiameter van 35,0 mm in combinatie met 2- en 4-boutsklemmen.

De klembreedte van de stuurpen mag niet minder dan 40 mm (stuur 321 en stuur 302) of meer dan 46 mm (stuur 310) en niet meer dan 54 mm bedragen.

De montage is vergelijkbaar met die van conventionele 31,8 mm stelen, met uitzondering van de eerste stap. In de eerste stap van de montage moeten de twee helften van de stuurhuls centraal op het stuur worden geplaatst. Zet ze nu vast met behulp van de bijgevoegde O-Ring. Let erop dat de O-Ring op het stuur moet worden geschoven voordat de andere onderdelen worden gemonteerd. Ga nu verder met de montage van het stuur.

Vanuit het oogpunt van de fabrikant adviseren wij altijd een stuur-stangcombinatie met dezelfde klemdiameter te gebruiken.



Opmerking

Het gebruik van de SQLab stuurhuls aluminium 31,8 mm tot 35,0 mm vermindert de duurzaamheid van het stuur dat ermee samen wordt gebruikt.

Bij een klemdiameter van 35,0 mm is de sterkte lager dan bij een klemdiameter van 31,8 mm.

Het gebruik van een stuurstang met een klemdiameter van 31,8 mm in combinatie met een stuur met een klemdiameter van 31,8 mm wordt hier sterk aanbevolen.

Deze combinatie zorgt voor een ideaal samenspel van de componenten wat betreft functie en maximale duurzaamheid..

⚠ Waarschuwing

Aanhaalmoment buiten het gespecificeerde bereik

Valgevaar door plotseling en onmiddellijke breuk van het stuur als gevolg van vervorming of beklemming.

- Neem het voorgeschreven aanhaalmoment van de stangklem in acht. in de bij de stang behorende gebruiksaanwijzing.
- Overschrijd nooit het maximale aanhaalmoment van 8 Nm. Als de specificaties voor het aanhaalmoment tegenstrijdig zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar.

Montage van de extra componenten

Monter nu de overige onderdelen op het stuur (bijv. snelheidsmeter, handgrepen en binnenste stuuruiteinden).

Om het aandraaimoment van de bouten laag te houden en toch verdraaiing van de onderdelen te voorkomen, gebruikt u ook montagepasta bij het monteren van de rem- en schakelhendels, de binnenste stanguiteinden (indien aanwezig) en de handgrepen.

⚠ Waarschuwing

Schade aan het stuur door verkeerde klemming of bramen.

Risico van ongevallen door plotseling en onbedoelde breuk van het stuur tijdens het gebruik.

- Monter nooit onderdelen die in de bochten van het stuur zijn geklemd.
- Monter geen bar ends of bar ends die buiten de handgrepen of binnen de remgrepen zijn gemonteerd.
- Monter geen onderdelen met scherpe randen
- Monter geen onderdelen met een aanhaalmoment van meer dan 6 Nm.

Opmerking

Binnendelen van kunststof of koolstofvezel die tussen de remhendel en de handgreep zijn gemonteerd, zijn uitdrukkelijk toegestaan. Bijvoorbeeld de SQLab innerbarends 410/402, 411 en 411 R Carbon. Binnenbanden met een aluminium klem zijn niet toegestaan.

Controleer na 20-50 km en daarna minstens 1/4 jaar het aanhaalmoment van de klembouten op de stuurstang op bovengenoemd moment en draai ze zo nodig opnieuw aan. Let er bij de controle ook op dat het maximale aanhaalmoment niet wordt overschreden.

⚠️ Waarschuwing

Rijden met één of meer losse bouten in de stuurpen

Het stuur kan zodanig beschadigd raken of slippen dat het niet meer veilig gebruikt kan worden.

- Controleer na 20-50 km en daarna ten minste om de 3 maanden het juiste aanhaalmoment van de klembouten op de stuurpen en draai ze zo nodig aan.
- Let er bij het controleren van het aanhaalmoment ook op dat u het maximale aanhaalmoment niet overschrijdt.
- Rijd nooit met een los stuur.

De breedte van het stuur inkorten

Opmerking

- Houd er rekening mee dat het inkorten van de breedte van het stuur de rij- en stuureigenschappen van de fiets beïnvloedt.
- Rijd daarom niet in het verkeer of off-road totdat u gewend bent aan het nieuwe gevoel. Pas nadat u volledig gewend bent geraakt aan de nieuwe stuureigenschappen kan het stuur zoals gebruikelijk worden gebruikt in het toepassingsgebied dat eraan is toegewezen volgens ASTM F2043-13/ DIN EN 17406.
- Voordat u het stuur voor de eerste keer gebruikt, dient u rekening te houden met landspecifieke normen, regels en voorschriften die een minimale en maximale afmeting voor de breedte van het stuur kunnen voorschrijven.
- Als de totale breedte wordt ingekort tot minder dan de hieronder vermelde minimumbreedte, vervalt de garantie en is een latere vervanging van de crash niet meer mogelijk. De onderstaande breedtes geven slechts aan tot welke breedte het product nog kan worden bereden. Zodra de breedte onder dit minimum komt, is het product niet meer berijdbaar!

Het inkorten van de totale breedte van je SQLab stuur kan als volgt:

Het SQLab aluminium stuur kan worden ingekort met een metaalzaag met fijne tanden of een buizensnijder (tot minimaal 620/640/660 mm). Ontbraam het uiteinde van het stuur na het inkorten.

⚠️ Waarschuwing

Structurele wijziging van het stuur

Het stuur kan zodanig beschadigd raken dat het niet meer veilig gebruikt kan worden.

- Maak geen gaten in het stuur.
- Voeg geen extra verf toe.

eBike Ready



SQLab producten met het eBike Ready label zijn geschikt voor gebruik op elektrische fietsen in hun respectievelijke ASTM F2043-13/ DIN EN 17406 categorie vanuit het oogpunt van functie, ergonomie en operationele stabiliteit (in overeenstemming met de DIN EN ISO 4210 en DIN EN ISO 15194 normen).

De onderscheiding SQLab eBike Ready heeft uitsluitend betrekking op gebruik op elektrische fietsen met een trapondersteuning tot 25 km/u. U vindt de onderscheiding eBike Ready op de verpakking, de gebruiksaanwijzing en de productpagina van uw SQLab-product.

Vervanging van SQLab stuur op Pedelec25

E-bikes en elektrische fietsen met een CE-markering en een traondersteuning tot 25 km/h vallen onder de machinerichtlijn, daarom mogen onderdelen van deze fietsen niet zonder meer worden uitgewisseld of gewijzigd. Om duidelijkheid te scheppen, hebben de verenigingen Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) en Verbund Service und Fahrrad (VSF) in samenwerking met het Zedler Instituut en het Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV) een gezamenlijke gids voor de vervanging van onderdelen bij e-bikes / elektrische fietsen 25 gepubliceerd.

Wat rijwielhandelaren en werkplaatsen aan deze voertuigen mogen veranderen en voor welke onderdelen zij de goedkeuring van de voertuigfabrikant of systeemaanbieder moeten krijgen, wordt duidelijk in de richtlijn geregeld en kan dus als een aanbeveling voor actie worden aangemerkt.

Een uitwisseling van SQLab-sturen met de aanduiding eBike Ready is mogelijk op basis van de aanbevolen actie "Richtlijn voor de uitwisseling van onderdelen op CE-gemarkeerde e-bikes/pedelecs met een trapondersteuning tot 25 km/h" van de verenigingen Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) en Verbund Service und Fahrrad (VSF) in samenwerking met het Zedler Instituut en het Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV).

Op onze website www.sq-lab.com/service/downloads/ vindt u een document genaamd eBike Ready in het servicegebied onder Downloads. Daar vindt u gedetailleerde informatie over het vervangen van onderdelen op Pedelec25, evenals de richtlijnen voor het vervangen van onderdelen van het Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), Verbund Service und Fahrrad (VSF), het Zedler Instituut en het Bundesinnungsverband Fahrrad (BIV).

Vervanging van SQLab stuur op Pedelec45

Let op: SQLab stuur en stuurpen zijn momenteel NIET goedgekeurd voor snelle elektrische fietsen, zogenaamde S-pedelecs. Er wordt gewerkt aan een goedkeuring.

Inspectie, onderhoud

Controleer het oppervlak van het stuur regelmatig op mogelijke schade, ten minste tweemaal per jaar, uiterlijk na 2000 km en vooral na valpartijen of andere situaties met ongewoon grote krachten.

Schade kan moeilijk op te sporen zijn. Krakende en knarsende geluiden en verkleuringen, scheuren en golven in het oppervlak van het stuur kunnen wijzen op schade door overbelasting.

⚠️ Waarschuwing

Rijden met een beschadigd stuur

Valgevaar door plotselinge en plotselinge breuk van het stuur tijdens het gebruik.

- Ga bij twijfel in geen geval verder rijden en raadpleeg onmiddellijk uw SQLab-dealer.

Zorg

Maak het stuur regelmatig schoon met water en een zachte doek. Bij sterkere vervuiling kan ook een in de handel verkrijgbaar afwasmiddel of wasmiddel en warm water worden gebruikt.

⚠️ Let op

Onjuiste reiniging

Schade aan het stuur

- Gebruik geen hogedrukreiniger.
- Vermijd oplosmiddelhoudende of agressieve schoonmaakmiddelen zoals aceton, nitro (thinner), schoonmaakbenzine of trichloorethylen.

Geluiden zoals kraken, kraken, piepen zijn ongewenst. De oorzaak is meestal moeilijk te achterhalen. De meest voorkomende bron op het stuur is de stuurklem.

Opmerking

Controleer absoluut of de klemvlakken van de stuurpen en het klemgedeelte van het stuur vrij zijn van vuil.

Technische gegevens

| Beschrijving | Art.-Nr. | Gewicht (g) | Rise (mm) | Back-/Downsweep | Breedte (mm) | Max. inkortbaar tot (mm) | Klem diameter (mm) | Buitendiameter stuur (mm) | Max. Koppel (Nm) | Materiaal |
|------------------|----------|-------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| SQLab 310 3.0 | 2543 | 372 | 35 | 18°/0° | 720 | 660 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |
| SQLab 302 3.0 | 2544 | 401 | 35 | 24°/15° | 700 | 640 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |
| SQLab 321 3.0 | 2053 | 440 | 70 | 35°/20° | 680 | 620 | 31,8 | 22,2 | 8 | Aluminium |

Aansprakelijkheid voor materiaalgebreken en garantie

Binnen de EU geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor materiële gebreken voor alle verkoopovereenkomsten tussen particulieren en commerciële verkopers. Kopers hebben recht op garantie gedurende 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Bij het optreden van een defect of een garantieaanvraag is de SQLab partner bij wie u het product heeft gekocht uw contactpersoon.

Opmerking

Deze verordening geldt alleen in Europese landen. Vraag uw SQLab-vakhandelaar naar eventuele afwijkende voorschriften in uw land.

De volgende detailhandelsgarantie is een aanvulling op de wettelijke aansprakelijkheid voor materiële gebreken van uw contractpartner en laat deze onverlet.

Naast de wettelijke aansprakelijkheid voor materiaalfouten verlengt SQLab GmbH de fabrieksgarantie van 24 tot 36 maanden voor producten die bij de vakhandel in Duitsland zijn gekocht.

In geval van een defect of een garantieaanvraag is uw SQLab dealer uw contactpersoon.

De volgende eindgebruikersgarantie is een aanvulling op de wettelijke aansprakelijkheid voor materiële gebreken van uw contractpartner en laat deze onverlet.

Voor onherstelbare schade aan uw SQLab product veroorzaakt door een val, biedt SQLab GmbH u 50% korting op de aankoop van een nieuw SQLab vervangend product tot 10 jaar na de aankoopdatum.

Als u gebruik wilt maken van de Crash Replacement, stuur dan uw defecte product naar het volgende adres:

SQLab GmbH
Crash Replacement
Postweg 4
D-82024 Taufkirchen

Het oorspronkelijk aangekochte product wordt automatisch eigendom van SQLab GmbH. SQLab neemt na een grondig onderzoek contact met u op over een geschikt vervangend product.

Claims onder de eindgebruikersgarantie bestaan alleen als:

- Het SQLab product is geregistreerd in het SQLab Crash Replacement Programma (te vinden op onze website www.sq-lab.com in het service gedeelte onder Crash Replacement).
- Het bewijs van aankoop kan worden geleverd in de vorm van een bonnetje.
- Er zijn geen wijzigingen aan het product aangebracht.
- Het product is gebruikt overeenkomstig zijn bestemming.
- Het defect aan het stuur is niet te wijten aan verkeerde montage of gebrek aan onderhoud.
- Schade door slijtage is uitgesloten.
- De aanvullende eindgebruikersgarantie geldt alleen in Duitsland.

De eindklant heeft geen verdere aanspraken tegen SQLab GmbH onder deze garantie. Bij het optreden van een defect of een garantieaanvraag is SQLab GmbH de contactpersoon.

Slijtage en opslag

Fietsen en hun onderdelen zijn onderhevig aan functiegerelateerde, meestal gebruiksafhankelijke slijtage, zoals slijtage aan banden, handvatten en remblokken. Omgevingsgerelateerde slijtage treedt op bij opslag onder agressieve omgevingsomstandigheden, zoals zonlicht en de invloed van regen, wind en zand. Slijtage valt niet onder de garantie.

⚠ Let op

Verkeerde opslag van de SQLab LEnker bij montage of hermontage.

Voortijdige slijtage door zonlicht, temperatuur of vochtigheid.

- Vermijd direct zonlicht op het stuur.
- Bewaar het stuur bij temperaturen tussen -10° en 40° en een luchtvochtigheid van minder dan 60%.

Fabrikant en distributie

SQLab GmbH, Postweg 4, 82024 Taufkirchen, Duitsland

Buitenlandse verkooppartners, gespecialiseerde dealers en adressen

Een lijst van onze nationale en internationale verkooppartners en gespecialiseerde dealers vindt u op onze website:

<http://www.sq-lab.com>



SQlab GmbH
Sports Ergonomics
www.sq-lab.com

Postweg 4
82024 Taufkirchen
Germany

Phone +49 (0)89 - 666 10 46-0
Fax +49 (0)89 - 666 10 46-18
E-Mail info@sq-lab.com

